ネットワークカメラ

設置説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。 必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り 付けを行ってください。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この設置説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱 いかたを示しています。この設置説明書をよくお読みのうえ、製品を安 全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところ に必ず保管してください。

IPELA

SNC-RH124 SNC-RS46N/RS46P SNC-RS44N/RS44P

© 2009 Sony Corporation Printed in China

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品 は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けが など人身事故につながることがあり、危険です。事故を防ぐために次の ことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したり破損したら使わずに、ソニーの相談窓口に相談する。

警告表示の意味

この設置説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容を よく理解してから本文をお読みくださ

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火 災や感電などにより死亡や大けがなど 人身事故につながることがあります。

<u>/ 注意</u>

この表示の注意事項を守らないと、感 電やその他の事故によりけがをしたり 周辺の物品に損害を与えたりすること があります。



行為を禁止する記号

HD









ことがあります。

下記の注意を守らないと、火災や感電、

落下により**死亡ゃ大けが**につながる

設置や配線工事のときに屋内配線や屋内配管を傷つ けないよう気をつける



特に壁に穴を開けたり、電源コードやケーブルを固定した りするときは充分に気をつけてください。屋内配線や屋 内配管の傷は、火災や感電、漏電の原因となります。

指定された電源コードや接続ケーブルを使う



設置説明書に記されている電源コードや、接続ケーブルを 使わないと、火災や故障の原因となることがあります。

水にぬれる場所で使用しない



水ぬれすると、漏電による感電、発火の原因となることが あります。

指定された電源電圧で使用する



指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感 電の原因となります。

電源コードのプラグおよびコネクターは突き当たる まで差し込む



真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の 原因となります。

設置は専門の工事業者に依頼する



設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの相談窓 口にご相談ください。

壁や天井など高所への設置は、本機と取り付け金具を含む 重量に充分耐えられる強度があることをお確かめの上、確 実に取り付けてください。充分な強度がないと、落下して、 大けがの原因となります。

また、1年に一度は、取り付けがゆるんでいないことを点 検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 短くしてください。

製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける 強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などにより、



けがの原因となります。

機器や部品の取り付けは正しく行う



機器や部品の取り付け方や、本機の分離・合体の方法を誤 ると、本機や部品が落下して、けがの原因となることがあ ります。 設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行って

ください。

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場 所には設置しない



上記のような場所やこの設置説明書に記されている使用 条件以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となるこ とがあります。

電源コードや接続ケーブルを傷つけない



電源コードや接続ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因と

電源コードを加工したり、傷つけたりしない。

- 電源コードに重いものを載せたり、引っ張ったりしない。 ● 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

不安定な場所に設置しない



次のような場所に設置すると倒れたり落ちたりして、故障やけ がの原因になることがあります。

- ぐらついた台の上
- 傾いたところ
- 振動や衝撃のかかるところ
- また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。

雷源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない。



コードやケーブルが傷つくと、ショートによる火災や感電の原 因となります。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺 の物品に損害を与えたりすることがあります。

分解や改造をしない



分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となることがあ 内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に

ご依頼ください。

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない



変形したり、故障したりするだけでなく、レンズの特性により 火災の原因となることがあります。特に、窓際に置くときなど はご注意ください。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となるこ とがあります。 ぬれ手禁止

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると、火災の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機が接続されている 電源供給機器の電源コードや本機の接続ケーブルを抜いて、お

買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

接続の際は電源を切る



電源を入れたままで電源コードや接続ケーブルを接続すると、 感電や故障の原因になることがあります。

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災や感電の原

VCCI-A

移動させるときは電源コード、接続ケーブルを抜く



指示 この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用す ると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適

保証書とアフターサービス

因となることがあります。

切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け取り

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店、またはお近くのソニ

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を ご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただ きます。

使用上のご注意

保証期間中の修理は

開梱してから、結露などがある場合には60分程度、放置後電源を入れてくだ さい。

データ・セキュリティについて

- ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて容易 にカメラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によりネッ トワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能 性があります。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写 体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の責任で行ってくだ さい。
- ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを 設定することにより行われます。それ以上のカメラによる認証作業は行
- われません。 • 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中断につ いては、ソニーは一切の責任を負いません。
- ワイヤレスLAN をご使用時にはセキュリティの設定をすることが非常に 重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上 やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生した場合には弊社で はこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。また、 記録されたデータの損失、修復の責任も負いかねます。

- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してくだ さい。本機や記録メディア、外部のストレージなどを使用中、万一これら の不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容 赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。 故障その他に伴う営 業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償 はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品の使用によりデータが消失した場合でも、データの保証は一切いた しかねます。

個人情報について

本機を使用したシステムで撮影された個人を識別できる情報は、「個人情報 の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法律に従って、 映像情報を適正にお取り扱いください。

● 本製品を使用して記録された情報内容は、「個人情報」に該当する場合があ ります。本製品、または記録媒体が廃棄、譲渡、修理などで第三者に渡る場 合には、その取り扱いを充分に注意してください。

使用・保管場所について

- 次のような場所での使用および保管は避けてください。
- 極端に暑い所や寒い所(使用温度は0℃~50℃)
- 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く 強い磁気を発するものの近く
- 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く
- 強い振動や衝撃のある所

動作中は布などで包まないでください。内部の温度が上がり、故障や事故の 原因になります。

輸送について

放熱について

● 持ち運ぶときは、必ず電源を切ってから運んでください。

輸送するときは、付属のカートンとクッション、または同等品で梱包し、強 い衝撃を与えないようにしてください。

お手入れについて

- レンズの表面に付着したごみやほこりは、ブロアーで払ってください。 • 外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひ どいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れを拭き取ったあと、か らぶきしてください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかけると、表 面の仕上げをいためたり、表示が消えたりすることもあります。

異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問 い合わせください。

レーザービームについてのご注意

レーザービームは撮像素子に損傷を与えることがあります。レーザー ビームを使用した撮影環境では、撮像素子表面にレーザービームが照射 されないよう十分注意してください。

撮像素子特有の現象

撮影画面に出る下記の現象は、撮像素子特有の現象で、故障ではありません。 白点

撮像素子は非常に精密な技術で作られていますが、宇宙線などの影響によ り、まれに画面上に微小な白点が発生する場合があります。 これは撮像素子の原理に起因するもので故障ではありません。

- また、下記の場合、白点が見えやすくなります。
- 高温の環境で使用するとき
- ゲイン(感度)を上げたとき スローシャッターのとき

スミア現象(SNC-RS46N / RS46P / RS44N / RS44Pのみ)

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したときに、画面上の縦線や画乱 れが発生することがあります。

細かい模様、線などを撮影すると、ギザギザやちらつきが見えることがあり

折り返しひずみ

付属の説明書について

設置説明書(本書) この設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたが記載

されています。操作の前に必ずお読みください。 ユーザーガイド(CD-ROMに収録)

カメラのセットアップの方法や、Webブラウザを介したコントロールの方 法が記載されています。 設置説明書に従ってカメラを正しく設置、接続したあと、ユーザーガイドを

ご覧になって操作してください。 CD-ROMマニュアルの使いかた

付属のCD-ROMには、本機のユーザーガイド(日本語、英語、フランス語、ドイツ 語、スペイン語、イタリア語、中国語)がPDF形式で記録されています。

準備

付属のCD-ROMに収録されているユーザーガイドを使用するためには、以下 のソフトウェアがコンピューターにインストールされている必要がありま

Adobe Readerがインストールされていない場合は、次のURLからダウン ロードできます。

Adobe Reader 6.0以上

http://www.adobe.com/ マニュアルを読むには

1 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。 表紙ページが自動的にWeb ブラウザで表示されます。 Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入ってい るindex.htm ファイルをダブルクリックしてください。

2 読みたいマニュアルを選択してクリックする。 マニュアルのPDFファイルが開きます。

「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのページが表示されます。

「準備」の項のURLより最新のソフトウェアをダウンロードしてお使いくださ

● Adobe Readerのバージョンによってファイルが正しく表示されないことが

● CD-ROMが破損または紛失したため、新しいCD-ROMをご希望の場合は、 ソニーのサービス担当者にご依頼ください(有料)。

AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシス テムズ社)の商標です。

各部の名称と働き

カメラ本体

① フロントフタ

CFカードスロットを使用するとき取りはずします。

❷ NETWORK(ネットワーク)インジケーター(緑/橙) ネットワークに接続されているときは点灯、または点滅します。ネッ

トワークに接続されていないときは消灯しています。 100BASE-Tで接続しているときは緑、10BASE-Tで接続していると きは橙で点灯します。

Α

В

③ CFカードスロット

別売のワイヤレスカードSNCA-CFW5*、または推奨CFメモリー カードを装着することができます。

SNCA-CFW5*に別売のワイヤレスLANアンテナSNCA-AN1を取り 付けることで、無線LANでの通信可能距離を伸ばすことができます。

● CFメモリーカードの上面を、本機のNETWORKインジケーター側にし て装着してください。

• 動作確認済みのCFメモリーカードについては、ソニーの相談窓口にお 問い合わせください。

* SNCA-CFW5、SNCA-AN1 は一部地域では販売されておりません。詳しくは ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

4 CFカードレバー CFカードスロットに装着されたCFメモリーカードを抜くときに使

用します。 ⑤ リセットスイッチ

先の細いもので、このスイッチを押しながら電源を供給すると、工場 出荷時の設定に戻ります。

6 POWER(電源)インジケーター (緑) カメラに電源が供給されると、カメラ内部でシステムチェックを行 います。正常に動作している場合はこのインジケーターが点灯しま

⑦ LOCK (ロック)ボタン(2か所)

8 RELEASE (リリース)ボタン(2か所)

天井ユニットに、カメラ本体が正常に装着されていることを確認す るときに使用します。

天井ユニットから、カメラ本体を取りはずすときに使用します。

り レンズ

の ケーブルフタ

カメラの側面からケーブルを出したいとき、はずして配線します。 ● 内蔵ワイヤーロープ

カメラ本体の落下を防止するために使用します。 🕩 カメラ接続端子 天井ユニットのカメラ接続端子(凹)と接続します。

重要 機器の名称と電気定格は、カメラ本体に表示されています。

天井ユニット 天井取り付け面 ■ DC 12 V/AC 24 V IN(電源入力)端子

給装置へ接続します。

 □ □(ライン出力)端子(ミニジャック、モノラル) 市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 ■ LAN(ネットワーク)ポート(RJ45)

付属のAC電源ケーブルを使って、DC 12VまたはAC 24Vの電源供


ネットワークケーブル(UTP、カテゴリー5)を使用してネットワーク

(10BASE-T/100BASE-TX)に接続します。 ● へ(マイク入力)端子(ミニジャック、モノラル)

市販のマイクを接続します。 **⑰** ○→(映像出力)端子

本機からの映像をコンポジット信号として出力します。接続には付 属のモニターケーブルを使用します。 ・ I/O(入出力)ポート

4系統のセンサー入力、2系統のアラーム出力を備えています。



ピン	ピン名称	色	ピン 番号	ピン名称			
番号				RS232C	RS422/ RS485(Full)	RS485 (Half)	色
1	アラーム出力 1-	青	8		Rx-		黄
2	アラーム出力 1+	青	9	Rx	Rx+		橙
3	センサー入力 4	黄	10	Tx	Tx-	Tx-/Rx-	赤
4	センサー入力 3	橙	11		Tx+	Tx+/Rx+	茶
5	センサー入力 2	赤	12	GND			黒
6	センサー入力 1	茶	13	アラーム出力 2-			紫

アラーム出力 2+

ご注意

各機能や設定について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されているユー ザーガイドをご覧ください。

本機を天井に設置するとき、付属のワイヤーロープを、付属のネジ

黒 14

② カメラ接続端子

(⊕M4×10)を使って固定します。

天井ユニット カメラ取り付け面


カメラ本体のカメラ接続端子(凸)と接続します。


GND


⑦ 内蔵ワイヤーロープ取り付けフック 落下を防止するため、カメラ本体の内蔵ワイヤーロープを引っかけ るときに使用します。


(裏面へ続く)


С
































設置

ご注意

- 持ち運ぶときは、カメラヘッド部を持たないでください。
- カメラヘッド部をパン方向、チルト方向に手で回さないでください。 故障 の原因となります。
- 天井ユニットヘカメラ本体を取り付けるときや取りはずすときは、天井ユ ニットの電源を切ってください。

天井に設置する

本機は、天井に取り付けた状態で画像を正視できます。 カメラの取り付けには3つの方法があります。

- 天井に直接取り付ける。
- 既存のジャンクションボックスを使用する。 • 天井に取り付けネジを使えない、またはカメラ本体を目立たせたくない場
- 合は、別売の天井埋め込み金具YT-ICB124を使用する。

に対して±15°以内の天井に設置してください。

◆詳しくは、YT-ICB124の取付説明書をご覧ください。 設置する際には、水平な天井に設置してください。やむを得ず傾きのある天 井に設置する場合は、パン・チルト動作の性能を保証するため傾きが水平面

⚠警告

- 天井など高所へ設置する際は、専門の工事業者に依頼してください。
- 高所への設置は、設置部および使用する取り付け部材(付属品を除く)が、 本体とシーリングブラケットを含む重量に充分耐えられる強度があるこ とをお確かめの上、確実に取り付けてください。充分な強度がないと落下 して大けがの原因となります。
- 落下事故防止のため、ワイヤーロープを必ず取り付けてください。
- 高所へ設置した場合は、1年に一度は取り付けがゆるんでいないことを点 検してください。また、使用状況に応じて点検の間隔を短くしてください。

設置する前に

- カメラ正面の撮影方向を決めてから、天井に必要なジャンクションボック スや接続ケーブル用の各穴を開けておきます。
- 取りはずします。

● ケーブル類をカメラの側面から出すときは、カメラ本体のケーブルフタを

天井に直接取り付ける

付属のテンプレートを使って配線用の穴(ϕ 100 mm)を開け、天井ユニット 取り付けネジ用穴(3か所)の位置を決めます。(D)

既存のジャンクションボックスを使用する

シーリングブラケットを天井のジャンクションボックスに取り付ける。 ネジは付属していません。

シーリングブラケットの△マークが、カメラの正面に来るように向きを調整 して取り付けます。

取り付けネジについて

天井ユニットには3か所の穴(ϕ 5 mm)があります。この穴を使って天井ユ ニットをネジで止めます。

設置する場所や材質により、使用するネジ類(付属していません)が異なりま

鋼材の場合:M4ネジとナットで固定してください。

木材の場合:タッピンネジ(呼び径4)で固定してください。板厚は15 mm 以上必要です。

コンクリート壁の場合:ドライビット、またはプラグボルトで固定してくだ

ジャンクションボックスの場合: ジャンクションボックスのネジ穴に合っ たネジで固定してください。

⚠警告

設置する場所や材質により、適切な取り付けネジを使用してください。適切 な取り付けネジを使用しないと落下して大けがの原因になります。

設置のしかた(天井ユニット) [1]

1 天井または、ジャンクションボックスへ付属のワイヤーロープを取り付

天井または、ジャンクションボックスのネジ穴に合ったネジ(付属してい ません)をお使いください。

2 ケーブル類を接続する。

3 ワイヤーロープを、付属のネジ(⊕M4×10)で天井ユニットの天井取り 付け面にあるワイヤーロープ固定ネジ穴に固定する。

- 他のケーブル類をはさみこまないようにワイヤーロープを固定してくだ
- ケーブル類をカメラの側面から出すときは、天井ユニットの天井取り付け 面にある溝に通してください。(F)

4 天井ユニットを天井または、シーリングブラケットに取り付ける。 ネジは仮止めしてください。仮止めが終わったら、それぞれのネジを しっかりと締めてください。

ご注意

- シーリングブラケット取り付け用ネジは付属のネジをご使用ください。 付属品以外のネジを使用した場合、正常な取り付けができず、落下する恐
- ケーブル類をカメラの側面から出すときは、はさみこまないように取り付 けてください。

設置のしかた(カメラ本体) 日

- 1 カメラ本体から内蔵ワイヤーロープを引き出し、天井ユニットの内蔵ワ イヤーロープ取り付けフックへ引っかける。
- 2 マークを合わせて天井ユニットにカメラ本体をカチッと音がするまで 差し込みます。
- **3** LOCK (ロック)ボタン(2か所)を押し込み正しく装着されているか確認 してください。

LOCK (ロック)ボタンが押せない場合や本体から飛び出ている場合は、正し く装着されていません。カメラ本体を天井ユニットに突き当たるまで差し込 んでもう一度LOCK (ロック)ボタンを押して確認してください。

RELEASE (リリース)ボタンを押せないようにする場合は、リリースボタン 保護板を取り付けてください。

ご注意

ネジを締めるときは、0.5 N·m (4.9 kgf·cm)以下のトルクで締めてください。 あまり強く締めるとリリースボタン保護板が壊れることがあります。

カメラのはずしかた 🖪

1 左右にあるRELEASE (リリース)ボタン(2か所)を同時に押しながらカ メラ本体を引き抜く。

リリースボタン保護板を取り付けた場合は、取りはずしてください。

接続

RELEASE (リリース)ボタンを押すときは、必ずカメラを押さえてください。 カメラが落ちる危険があります。

ネットワークへの接続

市販のネットワークケーブル(ストレートケーブル)を使って、本機のLAN

ポートとネットワークのルーターまたはハブを接続します。

コンピューターへ接続するには

市販のネットワークケーブル(クロスケーブル)を使って、本機のLANポート とコンピューターのネットワークコネクターを接続します。

電源への接続

本機は、次の3つの方法で電源を接続できます。

- DC 12 V
- AC 24 V HPoE

DC 12 VまたはAC 24 V電源への接続

DC 12 V またはAC 24 Vの電源供給装置を本機の電源入力端子へ接続しま

- DC 12 V またはAC 24 V は、商用電源 に対して絶縁された電源を使用し
- それぞれの電源の使用電圧範囲は次のとおりです。
- DC 12 V: $10.8 \text{ V} \sim 13.2 \text{ V}$
- AC 24 V : $21.6 \text{ V} \sim 26.4 \text{ V}$ • DC 12 V またはAC 24 Vの配線には、UL ケーブル(VW-1 style 10368)
- を使用してください。

推奨電源ケーブル DC 12 V の場合

ケーブル (AWG)	#24	#22	#20	#18
最大ケーブル長 (m)	2	4	7	12


AC 24 V の場合								
ケーブル (AWG)	#24	#22	#20	#18				
最大ケーブル長 (m)	11	19	28	51				

IEEE802.3at 準拠の電源供給装置への接続


IEEE802.3at 準拠の電源供給装置はLANケーブルを通して供給します。詳 しくは電源供給装置の取扱説明書をご覧ください。

I/Oケーブルの接続

センサー入力への配線図 メカニカルスイッチ/オープンコレクター出力装置



アラーム出力への配線図



|主な仕様

ネットワーク プロトコル

DNS (クライアント)、NTP (クライアント)、SNMP (MIB-2)、RTP/RTCP 圧縮方式

TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP(サーバー/クライ

アント)、SMTP (クライアント)、DHCP (クライアント)、

映像圧縮方式 JPEG/MPEG4/H.264

カメラ

最低被写体照度

音声圧縮方式 G.711/G.726 (40,32,24,16 kbps) 最大フレームレート SNC-RH124: JPEG/MPEG4/H.264: 30 fps (1280×

> SNC-RS46N/RS46P/RS44N/RS44P: JPEG/MPEG4/ H.264: 30 fps (720×480)

SNC-RH124: カメラHD(720P) カメラ方式

SNC-RS46N/RS46P/RS44N/RS44P:カメラSD 信号方式 SNC-RH124: NTSCカラー /PALカラー切り替え方式 SNC-RS46N/RS44N: NTSCカラー方式

SNC-RS46P/RS44P: PALカラー方式 SNC-RH124: 1/3型CMOS 撮像素子 SNC-RS46N/RS46P/RS44N/RS44P: 1/4型インターラ

イン転送方式CCD 有効画素数 SNC-RH124:約200万画素 SNC-RS46N/RS44N:約38万画素(NTSC)

SNC-RS46P/RS44P:約44万画素(PAL) SNC-RH124: 内部同期方式 同期方式

SNC-RS46N/RS46P/RS44N/RS44P: 内部同期/電源同 期切り替え方式

SNC-RH124: 1.9 lx (F1.8/AGC ON/50 IRE (IP)) SNC-RS46N/RS46P: 0.7 lx (F1.6/AGC ON/50 IRE (IP))

SNC-RS44N/RS44P: 0.4 lx (F1.4/AGC ON/50 IRE (IP)) SNC-RH124:480 TV 本(アナログビデオ出力) 水平解像度 SNC-RS46N/RS46P/RS44N/RS44P: 530 TV 本(アナ

ログビデオ出力) 映像S/N 50 dB以上(AGC 0 dB時)

レンズ 焦点距離 SNC-RH124 : 5.1 mm \sim 51 mm SNC-RS46N/RS46P: $3.4 \text{ mm} \sim 122.4 \text{ mm}$ SNC-RS44N/RS44P: 4.1 mm ~ 73.8 mm

SNC-RH124: F1.8(wide)、F2.1(tele) 最大口径比 SNC-RS46N/RS46P: F1.6(wide)、F4.5(tele) SNC-RS44N/RS44P: F1.4(wide)、F3.0(tele) 最至近撮影距離

SNC-RH124: 10 mm(wide) \sim 800 mm(tele) SNC-RS46N/RS46P: 320 mm(wide) \sim 1500 mm(tele)

SNC-RS44N/RS44P : 290 mm(wide) \sim 800 mm(tele) メカ駆動 パン駆動 角度:360°連続回転

速度:400°/秒(最高)

速度:400°/秒(最高) インターフェース

チルト駆動

ネットワークポート

10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション (RJ-45)

角度:210°(自動画面反転機能つき)

1/0ポート センサー入力:×4、MAKE接点 アラーム出力: ×2 (最大AC/DC 24 V、1 A)

(メカニカルリレー出力、本体とは電気的に絶縁) 映像出力端子 VIDEO OUT (BNC型)

1.0 Vp-p、75 Ω不平衡、同期負極性 CFカードスロット

CF Type I/II

マイク入力 ミニジャック(モノラル) プラグインパワー方式対応(基準電圧2.5 VDC)

推奨負荷インピーダンス2.2 kΩ *マイク入力とライン入力はメニューによる切り換え

ライン入力 ミニジャック(モノラル)

推奨負荷インピーダンス10 kΩ

* マイク入力とライン入力はメニューによる切り換え ライン出力 ミニジャック(モノラル)、最大出力レベル:1 Vrms

その他

保存湿度

電源電圧 DC 12 V $\pm 10\%$ $AC 24 V \pm 10\% 50/60 Hz$

IEEE802.3at 準拠(HPoE方式) SNC-RH124: 最大25W (DC 12 V入力時) 消費電力 SNC-RS46N/RS46P/RS44N/RS44P: 最大23 W(DC 12 V入力時)

 $20\% \sim 95\%$

使用温度 0℃~50℃ -20℃~+60℃ 保存温度 動作湿度 20% ~ 80%

外形寸法 J (直径/高さ) φ154 mm x 226 mm (天井ユニット装着時、突起部含

質量 約2 kg(天井ユニットを含む) 付属品 天井ユニット(1) シーリングブラケット(1)

取り付けネジ(本体、ワイヤーロープ)(⊕M4 x 10)(4) 電源入力ケーブル(1) BNCケーブル(1)

1/0ケーブル(1) 設置説明書(一式) CD-ROM (ユーザーガイド、付属プログラム)(1) テンプレート(1)

ワイヤーロープ(1) リリースボタン保護板 (2)

別売アクセサリー ワイヤレスカード SNCA-CFW5* ワイヤレスLANアンテナ SNCA-AN1 天井埋め込みキット YT-ICB124

ドームカバー (スモーク) YT-LD124S** * SNCA-CFW5、SNCA-AN1 は一部地域では販売されておりません。

詳しくはソニーの相談窓口にお問い合わせください。 ** ドームカバーを使用する場合は、天井埋め込み金具(YT-ICB124)が必要です。

YT-LD124C**

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

定期点検のお願い

ドームカバー (クリア)

本機を長期間で使用になる場合は、安全にお使いいただくため、定期 点検をお願いします。

外観上は異常がなくても、使用頻度によって部品が劣化している可 能性があり、故障したり事故につながることがあります。 ◆ 詳しくはお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談くださ

い。

補修用部品の保有期間

発売終了後、原則7年間保有しますが、場合によっては代替部品等で

対応いたします。